

speed drive trekking / -cross / - road 700C

	Rahmengröße Herren			Rahmengröße Lady		
	48 cm	53 cm	58 cm	44 cm	48 cm	52 cm
Sitzrohrhöhe	480	530	580	440	480	520
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	120	140	160	125	135	145
Steuerkopfwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	583	591	615	568	585	605
Hinterbaulänge	443	443	443	443	443	443
Tretlagerhöhe	60	60	60	60	60	60
Radstand	1066	1074	1098	1056	1068	1088
Vorbaulänge Cross / Road	90	110	130	90	90	110
Vorbaulänge / Trekking	95	110	125	95	95	110

fernweh

speeddrive 26"

	fernweh			speeddrive 26"					
	43 cm	48 cm	53 cm	58 cm	38 cm	43 cm	48 cm	53 cm	58 cm
Sitzrohrhöhe	430	480	530	580	380	430	480	530	580
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	135	155	175	195	135	150	170	190	210
Steuerkopfwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	550	565	580	600	540	558	576	584	591
Hinterbaulänge	455	455	455	455	425	425	425	425	425
Tretlagerhöhe	35	35	35	35	45	46	46	46	46
Radstand	1054	1064	1081	1099	1008	1028	1046	1054	1062
Vorbaulänge	90	90	110	120	90	90	90	110	130

down town

	Rahmengröße Herren			Rahmengröße Lady		
	48 cm	53 cm	58 cm	43 cm	48 cm	52 cm
Sitzrohrhöhe	480	530	580	430	480	520
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	135	135	135	135	135	145
Steuerkopfwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	585	590	595	565	570	580
Hinterbaulänge	465	465	465	465	465	465
Tretlagerhöhe	60	60	60	60	60	60
Radstand	1095	1100	1105	1075	1080	1090
Vorbaulänge	95	110	125	95	95	110

momentum

	Rahmengröße Herren			Rahmengröße Lady			Rahmengröße Parallel / Curve		
	48 cm	53 cm	58 cm	44 cm	48 cm	52 cm	44 cm	48 cm	52 cm
Sitzrohrhöhe	480	530	580	440	480	520	440	480	520
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°	73°
Steuerrohrlänge	140	160	185	145	155	165	155	165	175
Steuerkopfwinkel	71.3°	71.3°	71.3°	71°	71.3°	71.3°	71°	71.3°	71.3°
Oberrohrlänge horizontal	584	610	615	575	585	595	565	580	595
Hinterbaulänge	443	443	443	443	443	443	443	443	443
Tretlagerhöhe	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Radstand	1068	1093	1099	1063	169	1079	1054	1064	1079
Vorbaulänge	90	110	110	90	90	110	90	90	110

silver collection

Sitzrohrhöhe	480	540	600	430	480	520	430	480	520
Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	73°	74°	74°	74°
Steuerrohrlänge	150	160	170	140	150	160	140	160	160
Steuerkopfwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	70.3°	71°	71°
Oberrohrlänge horizontal	585	590	595	540	560	580	530	554	575
Hinterbaulänge	452	452	452	443	443	443	443	443	443
Tretlagerhöhe	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Radstand	1074	1079	1084	1020	1050	169	1055	1055	1075
Vorbaulänge	90	110	110	90	90	110	90	90	110

velo de ville

Sitzrohrhöhe	480	530	580	480	520	580	450	530
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°	71°	71°
Steuerrohrlänge	130	130	140	130	130	140	190	190
Steuerkopfwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	601	608	625	576	591	620	578	579
Hinterbaulänge	465	465	465	465	465	465	474	474
Tretlagerhöhe	66	66	66	66	66	66	66	66
Radstand	1097	1104	1120	1096	1104	1120	1097	1097
Vorbaulänge	80	80	100	80	80	100	80	80

	palermo		ecoliner mono	
	45 cm	53 cm	45 cm	53 cm
Sitzrohrhöhe	450	530	450	530
Sitzrohrwinkel	72.5°	72.5°	72°	72°
Steuerrohrlänge	170	180	170	170
Steuerkopfwinkel	70°	70°	70°	70°
Oberrohrlänge horizontal	593	607	570	589
Hinterbaulänge	465	465	465	465
Tretlagerhöhe	70	70	66	66
Radstand	1100	1116	1100	1115
Vorbaulänge	90	110	90	110

family 26"

Sitzrohrhöhe	45 cm	53 cm
Sitzrohrwinkel	450	530
Steuerrohrlänge	71°	71°
Steuerkopfwinkel	170	170
Oberrohrlänge horizontal	71°	71°
Hinterbaulänge	582	600
Tretlagerhöhe	434	434
Radstand	66	66
Vorbaulänge	1063	1073
	80	80

Impuls
Comfort
race / trekking

Sitzrohrhöhe	46 cm	55 cm	48 cm	54 cm	58 cm
Sitzrohrwinkel	460	550	480	540	580
Steuerrohrlänge	73°	73°	73°	73°	73°
Steuerkopfwinkel	165	185	165	175	185
Oberrohrlänge horizontal	70°	70°	71.3°	71.3°	71.3°
Hinterbaulänge	570	590	580	590	610
Tretlagerhöhe	445	445	470	470	470
Radstand	40	40	60	60	60
Vorbaulänge	1078	1098	1090	1100	1120
	95	110	90	110	120

classico / retro tour de suisse

	Rahmengröße Herren		Rahmengröße Lady		Rahmeng. Para.	
	50 cm	55 cm	46 cm	50 cm	46 cm	50 cm
Sitzrohrhöhe	500	550	460	500	460	500
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	72°
Steuerkopfwinkel	71°	71°	71°	71°	71°	71°
Oberrohrlänge	588	604	583	588	593	599
Hinterbaulänge	465	465	465	465	465	465
Tretlagerhöhe	73	73	73	73	73	73
Radstand	1080	1085	1074	1080	1074	1080
Vorbaulänge	80	100	80	80	80	80

cityliner 700

Sitzrohrhöhe	48 cm	54 cm			43 cm	48 cm
Sitzrohrwinkel	73°	73°			74°	74°
Steuerrohrlänge	120	120			120	120
Steuerkopfwinkel	71°	71°			71°	71°
Oberrohrlänge	585	590			546	554
Hinterbaulänge	452	452			452	452
Tretlagerhöhe	60	60			60	60
Radstand	1071	1076			1048	1051
Vorbaulänge	90	110			90	90

cityliner 26"

Sitzrohrhöhe	48 cm	55 cm			43 cm	48 cm
Sitzrohrwinkel	73°	73°			74°	73°
Steuerrohrlänge	130	130			130	130
Steuerkopfwinkel	71°	71°			71°	71°
Oberrohrlänge	570	590			547	570
Hinterbaulänge	434	434			434	434
Tretlagerhöhe	45	45			45	45
Radstand	1044	1064			1031	1045
Vorbaulänge	90	100			90	90

drahtesel

	Rahmengröße Herren		Rahmengröße Lady	
	51 cm		48 cm	51 cm
Sitzrohrhöhe	510		480	510
Sitzrohrwinkel	72°		72°	72°
Steuerrohrlänge	130		130	130
Steuerkopfwinkel	73°		73°	73°
Oberrohrlänge	565		563	570
Hinterbaulänge	450		450	450
Tretlagerhöhe	35		35	35
Radstand	1056		149	1056
Vorbaulänge	80		80	80

kettenlos 26"

kettenlos 700C

	Rahmengröße Herren			Rahmengröße Lady		
	48 cm	53 cm	58cm	45 cm	53 cm	53 cm
Sitzrohrhöhe	480	530	580	450	530	530
Sitzrohrwinkel	72°	72°	72°	72°	72°	74°
Steuerrohrlänge	155	175	195	155	175	175
Steuerkopfwinkel	73°	73°	73°	73°	73°	71°
Oberrohrlänge	565	580	600	550	580	595
Hinterbaulänge	432	432	432	432	432	432
Tretlagerhöhe	35	35	35	35	35	55
Radstand	1047	1063	1083	1032	1063	1087
Vorbaulänge	90	110	120	80	110	110

tandem follow me

Rahmengröße follow me

	Rahmengröße follow me	
	48/40	56/48
Sitzrohrhöhe	480/400	560/480
Sitzrohrwinkel	73°	73°
Steuerrohrlänge	150	180
Steuerkopfwinkel	74°	74°
Oberrohrlänge	583/739	600/760
Hinterbaulänge	432	432
Tretlagerhöhe	50	50
Radstand	1787	1826
Vorbaulänge	110	110